ZINWELL do Brasil



Atualização de Firmware G120

Versão 1.2.3 para 1.2.4

Equipamentos:

- computador com placa de rede e Windows XP ou outro que tenha suporte TFTP
- cabo de rede cross-over (fornecido junto com o G120)

Procedimentos:

- 1. Reset do G120
 - 1.1. sem ligar o G120 na energia, pressione e segure o botão de reset;
 - 1.2. ligue o G120 com o botão de reset pressionado e segure por aproximadamente 5 segundos;
 - 1.3. aguarde o rádio inicializar
- 2. Fixe um endereço IP no seu computador como o 192.168.1.49 (ver figura abaixo)

ral			
 configurações IP podem ser atribuídas automaticamente se a rede ferecer suporte a esse recurso. Caso contrário, você precisa solicitar ac dministrador de rede as configurações IP adequadas. Obter um endereço IP automaticamente Usar o seguinte endereço IP: 			
		Endereço IP:	192.168.1.49
		Máscara de sub-rede:	255 . 255 . 255 . 0
Gateway padrão:	<u> </u>		
6 au	510		
 Upter o endereço dos servic Uper os sequintes endereço 	ores DINS s de servidor DNS:		
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			
Servidor DNS preferencial			
Servidor DNS preferencial:			

- 3. Com o cabo cross-over, conecte o G120 na placa de rede do seu computador.
- 4. Salve os arquivos "G120webpages_power.bin" e "G120linux.bin" em um pasta localizada na raiz como "C:\zinwell"

ZINWELL do Brasil ZINWELL

5. abra uma janela DOS na raiz e execute o seguinte comando:





6. confirme o êxito na transferência e execute o próximo comando: tftp –i 192.168.1.6 put c:\zinwell\ G120linux.bin



7. aguarde o reboot automático do G120 (aprox. 2 minutos) e altere o endereço ip para 192.168.2.49 e acesse o G120 com um web browser cheque a versão e as novas funções disponibilizadas.