

Resolvendo problemas com clientes se enxergando na rede.

Estou vendo muito no forum duvidas sobre clientes que tem a mesma classe de ip, e se enxergam na rede.

Aqui posto 3 Solucoes Basicas e eficientes para esse problema.

Vamos Lá

1'

Desativar a opcao Default Forward na Interface wireles que esta em Ap.

Ps. "Esta solucao só ira funcionar se o Mikrotik tiver somente 1 Cartao Wireless como AP"

```
/interface wireless set "sua placa wireless" default-forwarding=no
```

2'

Voce pode bloquear todo trafego entre os hosts da rede.

```
/ip firewall filter
```

```
add chain=forward src-address=10.1.0.0/16 dst-address=10.1.0.0/16 action=drop
```

Ps. Como Voce esta bloqueando todo o trafego entre os hosts, nem mesmo o ping ira funcionar, como eu uso muito de ping, e preciso acessar outros radios quando estou num cliente, eu uso a 3' Opcao

3'

Voce pode apenas bloquear o trafego nas portas netbios.

```
/ip firewall filter
```

```
add chain=forward src-address=10.1.0.0/16 dst-address=10.1.0.0/16 protocol=tcp src-port=135-139 dst-port=135-139 action=drop
```

```
add chain=forward src-address=10.1.0.0/16 dst-address=10.1.0.0/16 protocol=tcp src-port=445 dst-port=445 action=drop
```

```
add chain=forward src-address=10.1.0.0/16 dst-address=10.1.0.0/16 protocol=udp src-port=445 dst-port=445 action=drop
```

```
add chain=forward src-address=10.1.0.0/16 dst-address=10.1.0.0/16 protocol=udp src-port=135-139 dst-port=135-139 action=drop
```

Assim voce ira apenas bloquear o trafego na porta netbios.